

## FREIFORM

### WIE ERSTELLE ICH PERFEKTE KONTUREN?



Je nach Eigenschaften des Aufklebers müssen bei der Erstellung der Kontur einige Punkte beachtet werden. Abhängig von Material, Form und Größe des Aufklebers sollte die Kontur nicht zu filigran und detailliert gestaltet werden. Kleine Spitzen, viele Knotenpunkte oder enge Radien können beim Schneiden der Aufkleber Probleme wie Reißen oder Ausfransen der Kante hervorrufen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise besonders bei schweren und dicken Material. Bei folgenden Materialien sollten Sie auf spitze Ecken verzichten:

- YupoTako und Stafix
- Bodenaufkleber

Runden Sie alle Ecken mit mindestens **2 mm** ab und arbeiten Sie die Kontur „menschlich“ nach.

#### Beispiel für die Vereinfachung einer Kontur

-  Knoten sollten zwingend überarbeitet werden.
-  Knoten sollten optimiert werden.

Ecken abrunden

Optimierte Version



**Kleine Spitzen und Beulen vermeiden**  
Diese wirken in der Praxis eher unruhig und unsauber.

- Ursprüngliche Kontur
- Neue & optimierte Kontur